

转场航线

西华-KILUD-PW-民权
Rev.2.2 @健鹏
航向用磁航向计量, 距离用海里计量
BEARING ARE MAGNETIC,
DISTANCE IN NAUTICAL MILES

西华-民权: 标压900m/72NM (132KM)
民权-西华: 标压600m/ (往返同航路)



转场坐标点

航路点		坐标点	航向(°M)	距离(NM)
DCT	西华机场	33°48′13″N 114°37′58″E	027	23.8
DCT	KILUD	34°10′18″N 114°48′24″E	010	31.7
DCT	瓦屋营村	34°42′00″N 114°51′20″E	093	16.5
DCT	民权机场	34°42′46″N 115°11′20″E		

报话参考

① 放行许可

P: 西华塔台您好, B-____, 左座 ____ 转场至【民权】准备好, 请示放行许可。
T: B-____, 可以开车, 按计划放行至【民权】,
使用跑道 ____, 目视离场,
标准气压高度去程 ____, 返程 ____,
修正海压____, 应答机 ____

P:(复诵)

② 一边/入航

T: B-____, 右转上标准气压高度____, ____NM报 / 3B点报
P: (复诵) (报告点为____)
QNH→QNE, 调整预选高度 爬升C/L、巡航C/L、(调贫油)

③ 管制移交

P: B-____, 标准气压高度____, (位置)
T: B-____, 与前方民权122.40联系, 联系好报
P: (复诵)
122.40: P: 民权塔台您好, B-____, 应答机____, 标准气压高度____, (位置)
T: B-____, 保持标高____, 与西华脱波报。
P: (复诵)
122.05: P: B-____, 已与前方民权联系好, 现与您脱波, 感谢指挥回见
122.40: P: B-____, 已与西华脱波, 现听您指挥。

③ 抄进场条件

修正海压、使用跑道、起落航线方向、目视进场

频率

西华机场

GND 127.375
TWR 122.050

民权机场

GND/TWR 122.400

ZHO 周口 (VOR/DME) 115.500
JKU 西华 (VOR/DME) 108.250