

西华空域 径向线距离表 (RD)

Rev.1.2 @健鹏

航向用磁航向计量, 距离用海里计量
BEARING ARE MAGNETIC,
DISTANCE IN NAUTICAL MILES

机场参考点 (ARP) 为西华VOR台 (JKU)

周口VOR RAD/DIS仅供参考



不按比例



西华空域 远空域推荐使用径向线

Rev.1.3 @健鹏

仅供GPS (FMS) 完全失效时辅助参考
数据未校飞, 建议结合地标使用

备注: 21号空域使用265径向线



不按比例

