西华空域 径向线距离表（RD）

Rev.1.0 @健鹏

航向用磁航向计量，距离用海里计量
BEARING ARE MAGNETIC,
DISTANCE IN NAUTICAL MILES

机场参考点(ARP)为西华VOR台(JKU)

周口VOR RAD/DIS仅供参考

不按比例



西华空域 远空域推荐使用径向线

Rev.1.0 @健鹏

仅供GPS（FMS）完全失效时辅助参考
数据未校飞，建议结合地标使用

不按比例